液晶プロジェクター
型名 **CP-X268A**(CP-X268AJ) **取扱説明書 正誤表**

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本品「取扱説明書」中に誤記がございましたので、下記の通り訂正し、深くお詫び申し上げます。何卒ご了承をお願い申し上げます。

ー 記 ー

1. 取扱説明書 23 頁 お知らせ

【誤】

● MIU メニューで「メディア取外し」を選択してから、SD カードまたは USB メモリを取り外してください。

【正】

● SD カードの取外しは、MIU メニューの「特別な設定」で「SD カード取外し」を選択してから取り外してください。(📖67)
USB メモリの取外しは、MIU メニューの「特別な設定」で「USB メモリ取外し」を選択してから取り外してください。(📖67)

2. 取扱説明書ーネットワーク編 24 頁 Network Settings(ネットワーク設定)

【誤】

項目	
Wireless LAN	
	Mode
	CH (Communication Channel)
	Speed (Communication Speed)
	Encryption
	WEP Key
	WPA Passphrase
	SSID

→ (本項目ありません)

【正】

項目
Wireless Mode
CH (Communication Channel)
Speed (Communication Speed)
Encryption
WEP Key
WPA Passphrase
SSID

＊ Wireless LAN という大きな項目はありません。
＊項目の説明部分には修正ありません。

3. 取扱説明書ーネットワーク編 37 頁 Security Settings(セキュリティ設定)

＊項目 [SNMP] に続いて項目 [FTP] の設定があります。

【正】

項目		説明
FTP		ユーザー名とパスワードを設定します。
	User	ユーザー名を設定します。 半角英数字で 32 文字まで設定できます。
	Password	パスワードを設定します。 半角英数字で 32 文字まで設定できます。
	Re-enter Password	確認のために、上記のパスワードを再入力してください。

QR69851